

předpis pro montáž a obsluhu

CEA001

1 Obecné informace

- 1.1 Tyto ventily jsou použity pro řízení pneumatických pohonů potažmo tlakových otočných pohybů a mohou být použity pouze se vzduchem.
- 1.2 Tlakový vzduch musí odpovídat kvalitativní třídě čistoty dle ISO8573-1: ISO8573-1:2010 7:4:4
- 1.3 Tyto ventily mohou být použity s olejovaným i suchým vzduchem
- 1.4 Když už byl olejovaný vzduch použit jednou, potom musí být nasazován i nadále.

2 Před montáží

- 2.1 Zkontrolujte ventily proti možnému poškození při přepravě.
- 2.2 Informace na typovém štítku porovnejte s provozními daty. (typ, napětí, frekvence, pracovní tlak)

3 mechanická instalace

- 3.1 Při montáži je důležité, aby žádné nečistoty nebo tmely nekontaminovaly ventil.
- 3.2 Montážní poloha ventilu je libovolná
- 3.3 Tenkostěnnou trubku nikdy nepoužívat jako držadlo a neohýbat
- 3.4 Je třeba zajistit, aby plocha příruby byla tlakovém otočném pohonu důkladně vyčištěna.
- 3.5 Namurventil včetně obou přírub a kroužků připevnit k pohonu pomocí přiložených M5 šroubů

4 elektrická instalace

- 4.1 ventily odpovídají předpisům a mohou být udržovány pouze autorizovaným personálem
- 4.2 AC cívky, mohou být dodány s napětím, je-li zajištěna správná montáž ventilu. Cívka je kvůli překročení proudu přehřátá a zničena
- 4.3 Před natlakováním elektrická funkce musí být testována.

5 údržba

- 5.1 Před kontrolou ventilu, odpojte napájení a vypustěte tlak ze systému.
- 5.2 Pozor na možná zranění. Povrch cívky je při provozu záhřátý.
- 5.3 všechny vnitřní díly otestovat a vyčistit nebo vyměnit za originální díly
- 5.4 Všechny komponenty magnetventilu musí být následně zkompletovány ve správném pořadí
- 5.5 Těsnost a správnou funkci zkontrolovat před uvedením do provozu

Nejnovější návody naleznete na adrese www.stasto.eu.

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.