
Partnership. With Guarantee.

Indicator pneumatic
Tip PC008



Funcție	Indicatorul pneumatic este utilizat pentru afișarea vizuală a semnalelor de presiune.
Racordare	Filet exterior G1/4", Filet pentru montaj în panou de comandă M22x1
Materiale	Corp Alamă nichelată
Mediu	50µm aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura de funcționare	-5...+60°C
Presiune de lucru	1,2...10bar



Culoare indicatorului	Greutate [aprox. kg]	Tip
roșu	-	PC008-RD
verde	-	PC008-GN

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Versiune 8
138350 / Generat 2026/41 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.